

Conseils pour changer l'arcade avant

Merci de ne jamais complètement aplatir la selle sur le sol pour changer l'arcade. Il vaut mieux la mettre sur un tréteaux, ou sur le dossier d'un sofa ou d'une chaise.

Etape 1

Basculer le siège de la selle vers l'avant.

Etape 2

Ouvrir le Zip et l'écarter un peu.

Etape 3

Sortir lentement l'arcade de sa poche en commençant sur un côté puis de l'autre jusqu'à ce que l'arcade sort facilement.

Etape 4

Ensuite insérer la nouvelle arcade délicatement d'abord sur un côté.

Faire attention à la mettre dans le bon sens :
R = côté droite, L = côté gauche.

Etape 5

Insérer l'autre côté. L'arcade doit se trouver complètement au fond de la poche en cuir des deux côtés.

Etape 6

Rapprocher complètement les deux Zip avec vos deux mains. C'est très important de ne pas tirer sur la languette avant ça.

Etape 7

Maintenant le Zip peut être facilement fermé. Si ce n'est pas le cas, l'arcade doit être poussé plus au fond de la pochette.

